

# Руководство по монтажу и эксплуатации электропатрона WIR фабрики Arbonia

**1** Не требуется для электрических полотенцесушителей

Поставьте полотенцесушитель на пол.

**2** Подготовьте отверстие подключения.

**3** Проверьте уплотнительное кольцо и вставьте электропатрон.

**4** Закрутите электропатрон. Произведите монтаж полотенцесушителя.

**5** Выровняйте промежуточную пластину и закрепите ее с помощью шурупов.

**6** Закрепите корпус.

**7** Подключите шнур электропитания.

**8** Введите кабель полотенцесушителя, закрепите прижимную скобу.

**9** Подключите электропатрон.

**10** Установите крышку.

**11** Закрепите крышку.

**6** Закрепите корпус.

**7** Подключите шнур электропитания.

**8** Введите кабель полотенцесушителя, закрепите прижимную скобу.

**9** Подключите электропатрон.

**10** Установите крышку.

**11** Закрепите крышку.

**Тестирование**

1. Включите электроприбор в сеть.
2. Поверните регулятор и подождите 10-20 минут.
3. Греет?

**ДА** / **НЕТ**

Проверьте подключение.

Подключение производится согласно схеме подключения.

**!** Не перекручивайте кабель.

**!** Не располагайте кабель в этой области.

**!** Учитывайте максимальную мощность полотенцесушителя.

## Руководство по монтажу и эксплуатации электропатрона WIR фабрики Arbonia



Монтаж производится квалифицированным специалистом в соответствии с действующими нормативами!  
При монтаже прибор должен быть отключен от электросети!  
Не крепите кабель на корпусе полотенцесушителя! Не скручивайте кабель!

### Указания по безопасности

- Не перекрывайте канал, связывающий полотенцесушитель с расширительным баком.
- Электророзетка должна находиться в поле свободного доступа и не должна располагаться в непосредственной близости от полотенцесушителя или блока управления.
- Соблюдайте действующие нормативы.
- Прежде чем включить электропатрон, убедитесь, что полотенцесушитель заполнен теплоносителем.
- На полотенцесушителе допускается сушка только прополосканного белья.
- Выбранный электропатрон должен соответствовать типу полотенцесушителя (см. технический паспорт).
- Максимальная температура теплоносителя на входе при комбинированном режиме работы полотенцесушителя = 80 °С.
- Замена поврежденной электропроводки производится сервисной службой или специалистом.
- Разрешается эксплуатация электрических полотенцесушителей, только если они были заполнены теплоносителем на заводе-изготовителе. Запрещается самостоятельно заливать теплоноситель в полотенцесушитель.

